

Manuel d'utilisation du porte-clés universel programmable à quatre canaux



Caractéristiques techniques

- Fréquence de fonctionnement: 433 MHz (fixe)
- Portée: 50m (sans obstacles)
- Batterie: 12V/2.7A (incluse)
- Dimensions: 5.5 x 3 x 1.2cm
- Poids: 28.2g
- Tension de fonctionnement: CC 12V
- Courant de fonctionnement: $\leq 8\text{MA}$
- Fréquence de fonctionnement: 315 MHz/433.92 MHz/ou autre
- Méthodes de modulation: ASK (amplitude)
- Puissance d'émission: $\leq 10\text{MW}$
- Type d'encodage: copie de HD à HD (copie, copie de lui-même, type d'auto-apprentissage)

Brève description du principe de fonctionnement

Le signal d'émission de la télécommande est reçu et détecté par le récepteur de la télécommande lorsque le champ magnétique est intensifié. Par conséquent, ce modèle peut recevoir et émettre des signaux, et stocker le signal d'apprentissage du circuit intégré du micro-ordinateur. Une fois l'opération terminée, il passe en mode d'émission, capte le code interne correspondant et l'envoie finalement aux antennes correspondantes.

Le paramètre et le mode de réglage de la télécommande

Le type de puce qui peut être copié: 2260 (ex, PT2260, SC2260, HS2260 LX2260, HX2260, etc.) ; 2262ex, PT2262, SC2262, LX2262, HS2262, HX2262, etc.), PT2264, PT2240 (LX2240 LX2241 SCL2240), CS5211, 1527 (EV1527, HS1527, HX1527, SC1527, GP1527, CP1527, AD1527, SCL1527, TL1527, ZX1527), SMC918, AX5026, SMC926, AX5326-3, AX5326-4, FP527, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6013, HT6014, HT12D, HT46F49E, PIC16F630 ULN2003 HCS101, HCS200\HCS201 (partie du code), HCS300\HCS301 (partie du code).

Étapes et méthodes d'utilisation

Effacement du code: Appuyez simultanément sur les touches A et B pendant 2 secondes. Le voyant LED clignotera 3 fois, puis continuez à appuyer sur une seule touche et appuyez sur l'autre touche 3 fois. Le voyant LED clignotera rapidement et en continu. Relâchez toutes les touches, puis appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Si le voyant ne s'allume pas, cela signifie que l'effacement de code a réussi ; si le voyant continue de fonctionner lorsque vous appuyez sur une touche, cela signifie que l'effacement de code a échoué ! Vous devez donc recommencer.

Copie: Tenez la télécommande d'origine dans une main et le porte-clés universel dans l'autre et essayez de les rapprocher le plus possible. Appuyez ensuite sur les premières touches des deux télécommandes pendant environ 2 secondes. Le voyant lumineux clignotera deux fois puis trois fois et ensuite, il restera allumé. Si le voyant est allumé en permanence lorsque vous appuyez sur la touche copiée, cela signifie que le code a été copié. Utilisez la même méthode pour copier toutes les autres touches. Si la copie est réussie, la fonction de la touche copiée sera la même que celle de la touche appariée.

Récupération: Si vous avez rencontré un problème lors de l'effacement des codes, appuyez simultanément sur les deux touches situées en bas du porte-clés universel. Le voyant LED clignotera rapidement ; appuyez sur n'importe quelle touche et le voyant LED s'allumera, ce qui signifie que le code a été récupéré. Avant d'utiliser le porte-clés universel pour copier, vous devez effacer le code actuel. Lorsque vous avez fini d'effacer le code, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche. Si le voyant LED ne s'allume pas, cela signifie que le code a été effacé. Si le voyant s'allume, cela signifie que le code copié est toujours présent.